

KIT TERMINAL D'AMBIANCE QAA 7: ZEM

REG 74

- W09.36751 -



T30.36754.01

SOMMAIRE

L	-	PRESENTATION	3
1 2	-	DESCRIPTION	3 3
II	-	INSTALLATION	4
1	-	RECOMMANDATIONS	4
2	-	MONTAGE DE LA SONDE D'AMBIANCE ET DES ACCESSOIRES	4
III	-	UTILISATION / PARAMETRAGES	7
III 1	-	UTILISATION / PARAMETRAGES UTILISATION DE LA QAA 73	7 7
III 1 2	- - -	UTILISATION / PARAMETRAGES UTILISATION DE LA QAA 73 NIVEAU 1 : PARAMETRAGE PAR L'UTILISATEUR FINAL	7 7 7
III 1 2 3	- - -	UTILISATION / PARAMETRAGES UTILISATION DE LA QAA 73 NIVEAU 1 : PARAMETRAGE PAR L'UTILISATEUR FINAL NIVEAU 2 : PARAMETRAGE PAR LE CHAUFFAGISTE	7 7 7 8
III 1 2 3 4	- - -	UTILISATION / PARAMETRAGES UTILISATION DE LA QAA 73 NIVEAU 1 : PARAMETRAGE PAR L'UTILISATEUR FINAL NIVEAU 2 : PARAMETRAGE PAR LE CHAUFFAGISTE LISTE DES PARAMETRES QAA 73 (MEMORISES DANS LA QAA73 DE 1 A 98) 9	7 7 8

- 2

I - PRESENTATION

1 - DESCRIPTION

Le kit terminal d'ambiance est une sonde d'ambiance numérique multifonctions pour commande d'un circuit de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et paramètrage.

Fonction de base :

6

-

Collier de frettage

Notice de montage

- Réglage de la consigne d'ambiance.
- Affichage de la température d'ambiance.
- Régulation en fonction de l'extérieur avec courbe de chauffe à limitation température départ (plancher chauffant) - suivant le pays.
- Horloge annuelle intégrée avec réserve de marche (12 heures minimum).

- Un programme de chauffe hebdomadaire 3 cycles de commutation max. par jour, réglables individuellement.
- Boutons de dérogation présence et horloge.
- Protection hors-gel du bâtiment.
- Programme de vacances.
- Affichage en clair dans différentes langues au choix.
- Outil de réglage des différents paramètres du LMU34 pour l'installateur.
- Accès à différentes valeurs mesurées via une touche d'information.

2

1

C90.03397

T30.36754

2 - COMPOSITION

. 			32
Repère	Désignation	Nombre	Référence
1	Sonde d'ambiance OAA 73 110/136	4	1 00 04 450
		I	L20.31452
2	Clip-in comprenant :	1	L20.31452 L20.36744
2 2.1	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109	1	L20.31452 L20.36744
2 2.1 2.2	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU)	1	L20.31452
2 2.1 2.2 2.3	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise	1 1 1 4	L20.31452
2 2.1 2.2 2.3 3	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant :	1 1 1 4	L20.31452 L20.36744 W09.36752
2 2.1 2.2 2.3 3 3.1	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant : - connecteur 2 pts (AGU)	1 1 4 1	L20.31452 L20.36744 W09.36752
2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant : - connecteur 2 pts (AGU) - connecteur 2 pts (Tableau de commande)	1 1 4 1	L20.31452 L20.36744 W09.36752
2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant : - connecteur 2 pts (AGU) - connecteur 2 pts (Tableau de commande) Connecteur 2 pts (raccordement QAA 73 au connecteur (3.2))	1 1 4 1 1	L20.31452 L20.36744 W09.36752 C15.29875
2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 4	Clip-in comprenant : - AGU2.002A109 - mini nappe de raccordement (AGU/carte LMU) - entretoise Faisceau de raccordement électrique comprenant : - connecteur 2 pts (AGU) - connecteur 2 pts (Tableau de commande) Connecteur 2 pts (raccordement QAA 73 au connecteur (3.2)) Serre-câble +	1 1 4 1 1 1 1	L20.31452 L20.36744 W09.36752 C15.29875 A90.27098



II - INSTALLATION

1 - RECOMMANDATIONS

- La sonde d'ambiance QAA 73 doit être placée dans la pièce de référence du bâtiment (ex : séjour). Cette pièce doit être chauffée par le réseau provenant de la chaudière et ne doit pas comporter d'autres systèmes de régulation (ex : robinets thermostatiques). Si ce n'est pas le cas, le paramètre 75 "influence de l'ambiance" devra être désactivé (§ 4.2 - page 11 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGES).
- Elle doit être installée au mur à environ 1 m 50 du sol à l'écart de toutes sources de chaleurs (radiateur, rayonnement solaire, lampes, télévision, etc..) ou de froid.
- Elle ne sera ni masquée par un rideau ni placée dans un mobilier.



Un câble normalisé 2 x 1.5 mm² doit être utilisé. (Longueur maximale du câble : L = 50 m).

Le câble reliant la sonde à l'unité centrale de gestion LMU ne sera pas posé en parallèle ni dans la même gaine que les câbles électriques 230 V (écart 30 cm minimum conseillé).

La meilleure protection contre les perturbations s'obtient en utilisant un câble blindé à deux fils torsadés.

Les deux extrémités du câble blindé doivent être reliées par un bon conducteur à un potentiel de référence dans chaque bâtiment (masse du bâtiment).

2 - MONTAGE DE LA SONDE D'AMBIANCE ET DES ACCESSOIRES

Se référer aux indications de montage sur l'emballage de la QAA 73



- Ouvrir l'habillage de la chaudière,
- ouvrir la porte du tableau de commande retrait des 2 vis.



- monter les entretoises (2.3) sur l'AGU (2.1),



 connecter la mini-nappe (2.2) du clip-in AGU à la borne X300 de la carte LMU de la chaudière,



 clipser l'AGU (2.1) sur la carte LMU de la chaudière,



 raccorder le connecteur 2 pts (3.1), du faisceau de raccordement (3), sur les bornes 7 et 8 de l'AGU (2.1),



 clipser le connecteur 2 pts (3.2), du faisceau de raccordement, dans la découpe marquée "QAA" du tableau de commande de la chaudière,



 maintenir le faisceau (3) aux autres fils basse-tension à l'aide des 2 colliers de frettage (6),



- faire passer le câble de l'appareil d'ambiance QAA 73, dans un des passe-fils du châssis de la chaudière (la découpe du passe-fil doit être adaptée au diamètre du câble utilisé),
- raccorder le connecteur 2 pts (4) au câble de l'appareil d'ambiance QAA 73 puis le connecter sur la borne QAA du tableau de commande,



 fixer le câble de l'appareil d'ambiance QAA 73 au tableau de commande à l'aide du serre-câble (5),



Pour le marché français uniquement :

 ôter le connecteur 2 pts (16) et son shunt de la borne TT du tableau de commande -

la consigne chauffage sera alors donnée par l'appareil d'ambiance QAA 73 et le potentiomètre chauffage au tableau de commande de la chaudière deviendra inactif.



Si le shunt n'est pas enlevé, la consigne chauffage donnée par le potentiomètre reste active si celle-ci est supérieure à celle programmée sur le l'appareil d'ambiance QAA 73.

(se référer au § 8.1 du chapitre VI - MISE EN SERVICE de la notice technique de la chaudière).



1 - UTILISATION DE LA QAA 73

Pour l'utilisation de la QAA 73, se référer au feuillet livré avec la sonde QAA 73.

2 - NIVEAU 1 : PARAMETRAGE PAR L'UTILISATEUR FINAL

Réglage de la sonde d'ambiance QAA 73 en fonction des besoins individuels de l'utilisateur final.

	Touche	Remarque	Ligne
1	PROG	Appuyer sur l'une des deux touches de sélection de ligne - Vous accédez au niveau de programmation "utilisateur final" (ni- veau 1) Affichage : a) Heure b) 1 3:45 - c) a) Désignation de la ligne b) Numéro de la ligne c) Paramètre à régler	1
2	PROG	 A l'aide des touches de sélection de ligne, choisissez la ligne voulue (rep. b). Les possibilités de réglage sont indiquées au § 4.1 - page 9 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 	1 50
3	- +	 Régler la valeur désirée à l'aide des touches + ou - (rep. c). Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le mode programmation ou passez à une autre ligne. Les possibilités de réglage sont indiquées au § 4.1 - page 9 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 	
4	ñ	En appuyant sur la touche Info, vous quittez le niveau de programmation "utilisateur final".	Affichage permanent

3 - NIVEAU 2 : PARAMETRAGE PAR LE CHAUFFAGISTE

Réglages pour la configuration et le paramètrage de la sonde d'ambiance QAA 73 par le chauffagiste.

	Touche	Remarque	
1	PROG	Appuyer sur l'une des deux touches de sélection de ligne - Vous accédez au niveau de programmation "utilisateur final" (ni- veau 1) Affichage : Heure 1 3:45	1
2	PROG	Appuyer simultanément sur les deux touches de sélection de ligne pendant 3 s minimum. - Vous accédez au niveau de programmation "chauffagiste (niveau 2) Affichage : - ➡ Auto ④ 🛞 Ú – a) → Amb CC1 réglé b) → 51 20.5°C → c) a) → Désignation de la ligne b) Numéro de la ligne c) Paramètre à régler	51
3	PROG	 A l'aide des touches de sélection de ligne, choisissez la ligne voulue (rep. b). toutes les lignes possibles figurent au § 4.2 - page 11 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 	51 98
4	- +	 Régler la valeur désirée à l'aide des touches "+ ou -" (rep. c). Le réglage est mémorisé dès que vous quittez le mode programmation ou passez à une autre ligne. Les possibilités de réglage sont indiquées au § 4.2 - page 11 - chapitre III - UTILISATION / PARAMETRAGEs 	
5	ñ	En appuyant sur la touche Info, vous quittez le niveau de programmation "chauffagiste"	Affichage permanent

4 - LISTE DES PARAMETRES QAA 73 (MEMORISES DANS LA QAA73 DE 1 A 98)

4.1 - Liste des paramètres "UTILISATEUR FINAL"

Ligne	Fonction	Plage de réglage/ affichage	Unité	Incrément de réglage	Réglage de base	
	Mise à l'heure					
1	Heure actuelle	023:59	hh:mn	1 min	-	
2	Date (jour, mois)		1er jan 31 déc	jj:mm	1 jour	-
3	Année		2000 2094	aaaa	1 an	-
	Consignes				•	
5	Consigne de temp. ambiante d'é (TRRw)	conomie	TRF TRN	°C	0.5	16.0
6	Consigne d'ambiance hors-gel (1	RF)	4 TRRw	°C	0.5	10.0
7*	Consigne de température ECS d (TBWw)	e confort	TBWR TBWmax	°C	1	60
	Programme horaire CC1 (Circu	it de chauffa	ge 1)			
10	Présélection du jour de semaine		LuDi, semaine	jour	1 jour	-
11	Heure d'enclenchement	1ère phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
12	Heure d'arrêt	1ère phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00
13	Heure d'enclenchement	2ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
14	Heure d'arrêt	2ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
15	Heure d'enclenchement	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
16	Heure d'arrêt	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
	Programme horaire CC2 (Circu	it de chauffa	ge 2)			
20*	Présélection du jour de semaine		LuDi, semaine	jour	1 jour	-
21*	Heure d'enclenchement	1ère phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
22*	Heure d'arrêt	1ère phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00
23*	Heure d'enclenchement	2ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
24*	Heure d'arrêt	2ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
25*	Heure d'enclenchement	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
26*	Heure d'arrêt	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
	Programme horaire de l'eau ch	aude sanitai	re			
30	Présélection du jour de semaine		LuDi, semaine	jour	1 jour	-
31	Heure d'enclenchement	1ère phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
32	Heure d'arrêt	1ère phase	:-24:00	hh:mn	10 min	22:00
33	Heure d'enclenchement	2ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
34	Heure d'arrêt	2ème phase	:-24:00	hh:mn	10 min	:

Ligne	Fonction		Plage de réglage/ affichage	Unité	Incrément de réglage	Réglage de base
35	Heure d'enclenchement	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
36	Heure d'arrêt	3ème phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
	Vacances					
40	Début congés (jour.mois):-	- = inactif	1er jan 31 déc	jj.mm	1 jour	:
41	Fin congés (jour.mois):	= inactif	1er jan 31 déc	jj.mm	1 jour	:
42	Niveau de fonct. du CC pendant l	es vacances	hors gel, économie	-	-	hors gel
	Généralités					
45	Retour aux programmes horaires pour CC 1 + 2 et ECS (appuyer 2 pendant 3 s)	standard fois sur -/+	non, oui	-	-	non
46	Température commutation été/hiv	er	8 30	°C	0.5	19.0
47	Langue		Allemand, anglais	-	-	Français
50*	Affichage d'erreurs (Code et texte QAA73.110 ou de la régulation de	e d'erreur de e chaudière)	0 255	-	1	-

* Ces lignes ne sont affichées que dans le mode Open Therm Plus. Les fonctions correspondantes doivent en outre être existantes dans la régulation de chaudière.

10

--:-= point de commutation inactif

4.2 - Liste des paramètres "CHAUFFAGISTE"

Ligne	Fonction	Plage de réglage/ affichage	Unité	Incrément de réglage	Réglage de base
	Informations pour le service	•			
51	Consigne d'ambiance actuelle CC 1 Consigne Confort, Economie ou Hors gel	4 35.0	°C	0.5	-
52*	Consigne d'ambiance actuelle CC 2 Consigne Confort, Economie ou Hors gel	4 35.0	°C	0.5	-
53*	Temp. extérieure atténuée (appuyer 2 fois sur la touche -/+ pendant 3 s pour qu'elle adopte la valeur mesurée)	-50 +50	°C	0.5	-
54*	Température extérieure mélangé	-50 +50	°C	0.5	-
55*	Température mesurée 2 de l'ECS	0 127	°C	1	-
56*	Débit ECS	0 16	l/min	0.5	-
57*	Temp. de retour chaudière mesurée	-40 127	°C	1	-
58*	Température des fumées	-40 500	°C	1	-
59*	Temp. mesurée du collecteur solaire	-40 250	°C	1	-
61*	Temp. mesurée de l'accumulateur solaire	-40 127	°C	1	-
62	2 Mode OpenTherm Lite, Plus -		-	-	-
63	Consigne de départ effective CC 1	0100	°C	1	-
64*	Consigne de départ effective CC 2	0100	°C	1	-
	Chauffage ambiant (CC1 et CC2)				
70	Pente de la caractéristique de chauffe CC 1 = CC 1 inactif	2.5 40.0	-	0,5	15.0
71	Limitation min. de la temp. de départ CC 1 (TV1min)	8 TV1max	°C	1	8
72	Limitation max. de la temp. de départ CC 1 (TV1max)	TV1min TKmax	°C	1	80
73	Translation de la caractéristique de chauffe CC 1	-4.5 +4.5	К	0.5	0.0
74*	Construction du bâtiment	lourde, légère	-	-	légère
75*	Influence de la température ambiante	aucune, sur CC 1, sur CC 2, sur CC1+ CC 2	-	-	sur CC1
76	Différentiel d'ambiance (point de coupure) = inactif	0.5 4.0	К	0.5	0.5
77	Adaptation de la caractéristique de chauffe	inactive, active	-	-	inactive
78	Anticipation max. de l'optimis. à l'enclenchement	0 360	min	10	100
79	Anticipation max. de l'optimis. à l'arrêt	0 360	min	10	30

- 11

Ligne	Fonction	Plage de réglage/ affichage	Unité	Incrément de réglage	Réglage de base
80*	Pente de la caractéristique de chauffe CC 2 = CC 2 inactif	2.5 40.0	-	0.5	8.0
81*	Limitation min. de la temp. de départ CC 2 (TV2min)	8 TV2max	°C	1	8
82*	Limitation max. de la temp. de départ CC 2 (TV2max)	TV2min TKmax	°C	1	50
83*	Translation de la caractéristique de chauffe CC 2	-4.5 +4.5	К	0.5	0.0
	Eau Chaude Sanitaire				
90*	Consigne de temp. d'économie pour l'ECS (TBWR)	8 TBWw	°C	1	40
91	Autorisation de la charge d'eau chaude sanitaire	24h/jour, ZSP ¹⁾ CC -1h, ZSP CC, ZSP ECS	-	-	24 h / jour
92*	Fonction anti-légionelles	HORS, EN	-	-	EN
93*	Sélecteur de régime ECS	Sans Eco, Avec Eco	-	-	Avec Eco
94*	Commande de la pompe de circulation	Libération ECS, Progr. horaire ECS Programme 2	-	-	Program me horaire ECS
	Généralités				
95	Blocage de commande	HORS, EN	-	-	HORS

95	Blocage de commande	HORS, EN	-	-	HORS
96*	Maître horloge	QAA73, externe	-	-	QAA73
97	Début d'heure d'été	1er jan 31 déc	jj.mm	1 jour	25mars
98	Fin de l'heure d'été	1er jan 31 déc	jj.mm	1 jour	25 oct

* Ces lignes ne sont affichées que dans le mode Open Therm Plus. Les fonctions correspondantes doivent en outre être existantes dans la régulation de chaudière. 1) ZSP = Programme horaire







T30.36754.01

CONTENT

1	-	PRESENTATION	. 3
1 2	- -	DESCRIPTION COMPONENTS	3 3
II	-	INSTALLATION	. 4
1	-	RECOMMENDATIONS	4
2	-	MOUNTING THE ROOM SENSOR AND ACCESSORIES	4
III	-	USING / SETTINGS	. 7
III 1	-	USING / SETTINGS	. 7 7
III 1 2	- - -	USING / SETTINGS USING THE QAA 73 1. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE END-USER	. 7 7 7
III 1 2 3	- - -	USING / SETTINGS USING THE QAA 73 1. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE END-USER 2. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE HEATING ENGINEER	. 7 7 7 8
11 2 3 4	- - - -	USING / SETTINGS USING THE QAA 73 1. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE END-USER 2. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE HEATING ENGINEER PARAMETER LIST QAA73 (STORED IN THE QAA73 FROM 1 TO 98)	. 7 7 7 8 9
11 2 3 4	- - -	USING / SETTINGS USING THE QAA 73 1. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE END-USER 2. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE HEATING ENGINEER PARAMETER LIST QAA73 (STORED IN THE QAA73 FROM 1 TO 98) 4.1 - Overview of end-user parameters	. 7 7 8 9

I - PRESENTATION

1 - DESCRIPTION

The room sensor kit is a digital atmosphere kit, to be programmed daily, to control a heating circuit, a sanitation hot water circuit and parametering.

Basic function:

Fig. 1

- Adjustment of the atmosphere instruction.
- Display of the ambient temperature.
- Regulation according to the outside with start temperature limitation heating curve (heated floor).
- Daily clock integrated with operating reserve (12 hours minimum)

- A weekly heating programme with a maximum of 3 switching cycles, each individually adjustable.
- Presence and clock waiver buttons.
- Anti-freeze protection for the building.
- Holiday programme.
- Clear display in a choice of different languages.
- Installer's tool to adjust the different LMU34 parameters.
- Access to the different values measured via an information key.

2 - COMPONENTS

			31
No.	Description	Quantity	Reference
1	QAA 73.110/136 room sensor	1	L20.31452
2	Clip-in including :		L20.36744
2.1	- AGU2.002A109	1	
2.2	- MINI-connector (AGU/LMU)	1 4	
2.3		+	14/00 00750
3 2.4	Supply wiring including:	1	VVU9.36752
3.1 3.2	- 2-pin connector (Control panel)	I	
5.2	2 pin connector (COA 72 connection to connector (2 0))	4	015 00075
4	2-pin connector (QAA 73 connection to connector (3.2))	1	015.29875
5	Cleat +	1	A90.27098
-	screw	1	B39.27066
6	Clamp	2	C90.03397
-	Installation instructions	1	T30.36754

II - INSTALLATION

1 - RECOMMENDATIONS

- The room sensor QAA73 must be fitted in the main reference room in the building (e.g.: living room). This room must be heated by the network from the boiler and must not contain any other regulation sysems (e.g. thermostat cocks). If this is not the case, the setting 75 "influence of the room" must be deactivated (Section 4.2 - page 11 - chapter III - USING / SETTINGS).
- It must be fitted to the wall at approximately 1.5 m from the floor and away from any source of heat (radiator, suns rays, lamps, television, etc.) or cold.
- It must not be covered by a curtain or placed inside furniture.



A standard 2 x 1.5 mm² cable must be used. Maximum length of cable : L = 50 m.

The cable connecting the sensor to the LMU management unit mut not be laid in parallel or in the same cableway as the 230 V electrical cables (minimum distance of 30 cm is recommended).

The best protection against disturbances is provided by a shielded two-core cable.

In the respective buildings, the two ends of the shielded cable must be connected to a reference potential (building ground).

2 - MOUNTING THE ROOM SENSOR AND ACCESSORIES

Refer to the mounting instructions on the QAA 73 packaging



Open the sensor from underneath and move the base from the facade.



Fix the base to the wall using the screws.



Run the bus cable through the base opening and connect terminals 1 and 2.



Replace the sensor facade on the top of the base and close the sensor.

- Open the boiler cover,
- Open the control panel door remove the 2 screws.



- Fit the spacers (2.3) on the AGU (2.1),



 Connect the mini-cover (2.2) of the AGU clipin to terminal X300 of the boiler's LMU board,



- Clip the AGU (2.1) to the boiler's LMU board,



 Connect the 2-pin connector (3.1), of the connection wires (3), to terminals 7 and 8 of the AGU (2.1),



- Clip the 2-pin connector (3.2), of the connection wires to the cutout marked "QAA" on the boiler's control panel,



- Hold the cables (3) on the other low voltage wires using the two fretting collars (6),



- Run the QAA 53 room sensor cable into one of the cable runs on the boiler body (the cable run cutout must be adapted to the diameter of the cable used),,
- Connect the 2-pin connector (4) to the QAA 73 room sensor cable then connect it to the QAA terminal on the control panel,



- Secure the QAA 73 room sensor cable to the control panel using the cable stiffener (5),



III - USING / SETTINGS

1 - USING THE QAA 73

For the QAA 73 using, refer to the leaflet supplied with the QAA 73 sensor.

2 - 1. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE END-USER

The setting of the room sensor can be made to meet the individual needs of the end-user.



3 - 2. LEVEL : PARAMETER SETTINGS FOR THE HEATING ENGINEER

Room unit configuration and parameter settings of the room sensor to be made by the heating engineer.

	Buttons	Explanation	Line
1	PROG	Press one of the 2 line selection buttons. - This will take you to the programming mode "End-user". (1. level) Display : 13:45	1
2	PROG	Press both line selection buttons for at least 3 seconds. - This will take you to the programming mode "Heating engineer" (2. level) Display : a) <u>RoomSet.PAct. HC1</u> b) <u>51</u> 20.5°C - c) a) <u>Line name</u> b) Line number c) Setting of the parameter	51
3	PROG	 Press the line selection buttons to select the required line.(rep. b). All possible lines are indicated in Section 4.2 - page 11 - chapter III USING / SETTINGS 	51 98
4	- +	 Press the plus or minus button to enter the required value (rep. c). The setting will be stored as soon as you leave the programming mode or change to another line. The parameter list containing all possible settings is indicated in § Section 4.2 - page 11 - chapter III - USING / SETTINGS 	
5	9 1	By pressing the Info button, you leave the programming mode "Heating engineer"	permanent displayt

4 - PARAMETER LIST QAA73 (STORED IN THE QAA73 FROM 1 TO 98)

4.1 - Overview of end-user parameters

Line	Function		Range/display	Unit	Resolution	Factory setting
	Time of day					
1	Time of day		023:59	hh:mn	1 min	-
2	Date (day, month)		1. jan 31 dec	tt:mm	1 day	-
3	Year		2000 2094	уууу	1 year	-
	Set points					
5	Reduced room temperature setpo	int (TRRw)	TRF TRN	°C	0.5	16.0
6	Frost protection setpoint of room t (TRF)	emperature	4 TRRw	°C	0.5	10.0
7*	Nominal setpoint of d.h.w. temper (TBWw)	ature	TBWR TBWmax	°C	1	60
	Time switch program HC1 (heat	ting circuit 1)			
10	Preselection of weekday		MoSu, week	Weekd ay	1 day	-
11	switch-on time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
12	switch-off time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00
13	switch-on time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
14	switch-off time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
15	switch-on time	3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
16	switch-off time	3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
	Time switch program HC2 (heat	ting circuit 2)			
20*	Preselection of weekday		MoSu, week	Weekd ay	1 day	-
21*	switch-on time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
22*	switch-off time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00
23*	switch-on time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
24*	switch-off time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
25*	switch-on time	3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
26*	switch-off time	3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
-	Time switch program domestic	hot water				-
30	Preselection of weekday		MoSu, week	Wekday	1 day	-
31	switch-on time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00
32	switch-off time	1st phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00
33	switch-on time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
34	switch-off time	2nd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:

- 9 -

Line	Function	Range/display	Unit	Resolution	Factory setting
35	switch-on time 3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
36	switch-off time 3rd phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:
	Holidays				
40	Holidays start (day.month):-= inactif	1. jan 31 dec	tt.mm	1 day	:
41	Holidays end (day.month):-=inact	f 1. jan 31 dec	tt.mm	1 day	:
42	Heating circuit operating level during holiday	s Frost, reduced	-	-	Frost
	General				
45	STANDARD time switch programs for HC1 + and d.h.w. (press both buttons -/+ for 3 s)	2 No, yes	-	-	no
46	Summer / winter changeover temperature	8 30	°C	0.5	19.0
47	Language	German, English	-	-	English
50*	Display of fault (error code of QAA73.110 or boiler control)	0 255	-	1	-

* These lines are only displayed in OpenTherm Plus mode. Also, the relevant functions must be supported by boiler control. --:- = Switching point inaktiv

- 10

4.2 - Overview of heating engineer parameters

Line	Function	Range/display	Unit	Resolution	Factory setting
	Service values	·	•		
51	Current room temperature setpoint HC1 Nominal, reduced or frost protection setpoint	4 35.0	°C	0.5	-
52*	Current room temperature setpoint HC2 Nominal, reduced or frost protection setpoint	4 35.0	°C	0.5	-
53*	Outside temperature attenuated (is set to actual value by pressing both buttons -/+ for 3 s)	-50 +50	°C	0.5	-
54*	Outside temperature composite	-50 +50	°C	0.5	-
55*	Actual value 2 of d.h.w. temperature	0 127	°C	1	-
56*	D.h.w. flow rate	0 16	l/min	0.5	-
57*	Actual boiler return temperature	-40 127	°C	1	-
58*	Actual value of the flue gas temperature	-40 500	°C	1	-
59*	Actual temperature of solar collector	-40 250	°C	1	-
61*	Actual temperature of solar storage tank	-40 127	°C	1	-
62	OpenTherm mode	Lite, Plus	-	-	-
63	Current flow temperature setpoint HC1	0100	°C	1	-
64*	Current flow temperature setpoint HC2	0100	°C	1	-
	Space heating (HC1 et HC2)				
70	Heating curve slope HC1 = HC 1 inactive	2.5 40.0	-	0,5	15.0
71	Minimum limitation of flow temperature HC 1 (TV1min)	8 TV1max	°C	1	8
72	Maximum limitation of flow temperature HC 1 (TV1max)	TV1min TKmax	°C	1	80
73	Parallel displacement of heating curve HC 1	-4.5 +4.5	к	0.5	0.0
74*	Type of building construction	Heavy, light	-	-	light
75*	Room influence	None, on HC 1, on HC 2, on HC1+ HC 2	-	-	on HC1
76	Switching differential of room temperature (switch-off point) = inactive	0.5 4.0	к	0.5	0.5
77	Adaption of the heating curve	inactive, active	-	-	inactive
78	Optimum start control maximum forward shift	0 360	min	10	100
79	Optimum stop control maximum forward shift	0 360	min	10	30
80*	Heating curve slope HC 2 = HC 2 inactive	2.5 40.0	-	0.5	8.0

Line	Function	Range/display	Unit	Resolution	Factory setting
81*	Minimum limitation of flow temperature HC 2 (TV2min)	8 TV2max	°C	1	8
82*	Maximum limitation of flow temperature HC 2 (TV2max)	TV2min TKmax	°C	1	50
83*	Parallel displacement of heating curve HC2	-4.5 +4.5	к	0.5	0.0
	Domestic hot water	•			
90*	Reduced setpoint of d.h.w. temperature (TBWR)	8 TBWw	°C	1	40
91	Release of d.h.w. heating	24h/day, TSP ¹⁾ HC -1h, TSP HC, TSP D.H.W.	-	-	24 h / day
92*	Legionella function	Off, on	-	-	on
93*	Operating mode of d.h.w. heating	Without Eco, with Eco	-	-	with Eco
94*	Control of d.h.w. circulating pump	D.h.w. release D.h.w. program Program 2	-	-	D.h.w. progra m
	General		•	•	•

95	Operation lock	Off, on	-	-	Off
96*	Clock time master	QAA73, external	-	-	QAA73
97	Summer time start	1. jan 31 dec	tt.mm	1 day	25 March
98	Summer time end	1. jan 31 dec	tt.mm	1 day	25 okt

* These lines are only displayed in OpenTherm Plus mode. Also, the relevant functions must be supported by boiler control. 1) TSP = Time switch program



QAA 73-BAUSATZ RAUMENDGERÄT

ZEM **REG 74**

- W09.36751 -



 \mathbf{M}

Ο

INHALT

I	-	ÜBERSICHT	3
1	-	BESCHREIBUNG	3
2	-	INHALT	3
II	-	INSTALLATION	4
1	-	EMPFEHLUNGEN	4
2	-	EINBAU DES TEMPERATURFÜHLERS UND DER ZUBEHÖRTEILE	4
111	-	EINSATZ / PARAMETRIERUNG	7
III 1	-	EINSATZ / PARAMETRIERUNG	7 7
III 1 2	-	EINSATZ / PARAMETRIERUNG EINSATZ DES QAA 73 1. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG ENDBENUTZER	7 7 7
III 1 2 3	-	EINSATZ / PARAMETRIERUNG EINSATZ DES QAA 73 1. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG ENDBENUTZER 2. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG HEIZUNGSFACHMANN	7 7 7 8
III 1 2 3 4		EINSATZ / PARAMETRIERUNG EINSATZ DES QAA 73 1. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG ENDBENUTZER 2. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG HEIZUNGSFACHMANN PARAMETERLISTE QAA73 (GESPEICHERT IM QAA73 1 BIS 98)	7 7 8 9
III 1 2 3 4		EINSATZ / PARAMETRIERUNG EINSATZ DES QAA 73 1. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG ENDBENUTZER 2. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG HEIZUNGSFACHMANN PARAMETERLISTE QAA73 (GESPEICHERT IM QAA73 1 BIS 98) 4.1 - Übersicht der Endbenutzer-Parameter	7 7 8 9

- 2

I - ÜBERSICHT

1 - BESCHREIBUNG

Der Bausatz Raumendgerät ist ein digitaler Multifunktions-Raumtemperaturfühler zur Steuerung eines Heizkreises und WW-Bereiters und Parametrierung.

Grundfunktionen:

- Einstellung der Raum-Solltemperatur
- Anzeige der Raum-Isttemperatur
- Außentemperatur-geführte Regelung mit Heizkennlinie und Vorlauftemperaturbegrenzung (Fußbodenheizung)
- Integrierte Zeitschaltuhr für Jahresprogrammierung mit Laufreserve (mind. 12 Std.)

- Wochenheizprogramm mit maximal 3 individuell einstellbaren Schaltzyklen pro Tag
- Tasten zur Anwesenheitsübersteuerung und Uhrzeiteinstellung
- Gebäudefrostschutz
- Urlaubsprogramm
- Gut lesbare Anzeige in mehreren Sprachen
- Vorrichtung für die Einstellung der LMU34-Parameter durch den Installateur
- Info-Taste zur Anzeige der gemessenen Werte



2 - INHALT

II - INSTALLATION

1 - EMPFEHLUNGEN

- Der Raumtemperaturfühler QAA 73 wird im Bezugsraum des Gebäudes (z. B. Wohnzimmer) montiert. Dieser Raum wird über den an den Kessel angeschlossenen Heizkreis beheizt und darf keine anderen Regelvorrichtungen (z. B. Thermostatregler) haben. Ansonsten muss der Parameter 75 (Raumtemperatureinfluss) ausgeschaltet werden (Abschn. 4.2 - Seite 11 - Kapitel III -EINSATZ / PARAMETRIERUNG).
- Den Fühler an der Wand, ca. 1,50 m über dem Boden in ausreichendem Abstand zu Wärmequellen (Heizkörper, Sonnenstrahlen, Lampen, Fernseher u.ä) anbringen.
- Den Fühler nicht durch Gardinen oder Möbel verdecken.



Genormtes Kabel 2 x 1.5 mm² verwenden. Maximale Kabellänge: L = 50 m

Das Kabel zwischen Fühler und BMU darf weder parallel noch im gleichen Kabelkanal wie das 230-V-Netzkabel verlegt werden (empfohlener Mindestabstand: 30 cm).

Den besten Schutz gegen Störungen bietet ein ummanteltes Kabel mit zwei gedrillten Drähten.

Die beiden Enden der abgeschirmten Kabel müssen über einen guten Leiter an ein Referenzpotenzial des Gebäudes (Erdung) angeschlossen werden.

2 - EINBAU DES TEMPERATURFÜHLERS UND DER ZUBEHÖRTEILE

Hinweise zum Einbau siehe Verpackung des QAA 73



Gerät unten öffnen und Vorderseite vom Sockel abnehmen.



Sockel an die Wand schrauben.



Datenbuskabel durch die Öffnung ziehen und an die Klemmen 1 und 2 anschließen.



Vorderseite oben einhaken und Gerät wieder schließen.

- Kesselverkleidung öffnen.
- Bedienfeldpforte öffnen, beide Schrauben entfernen.



- Distanzhülse (2.3) auf den AGU schrauben (2.1).



 Das kleine Flachbandkabel (2.2) des Clip-in-AGU an die Klemme X300 der Kessel-BMU anschließen.



- Den AGU (2.1) auf der Karte der Kessel-BMU festklipsen.



 Den 2-poligen Stecker (3.1) des Anschlusskabelbündels (3) an die AGU-Klemmen 7 und 8 (2.1) anschließen.



 Den 2-poligen Stecker (3.2) des Anschlusskabelbündels in die "QAA" markierte Ausbuchtung auf dem Kesselbedienfeld klemmen.



- Das Kabelbündel (3) mit Hilfe der 2 Kabelbinder (6) mit den anderen Niederspannungsdrähten zusammenbinden.



- Das Kabel des Raumtemperaturgeräts QAA 73 durch eine der Kabeldurchführungen des Kesselgestells führen (Ausschnitt der Kabeldurchführung muss auf den Durchmesser des verwendeten Kabels abstimmen).
- Den 2-poligen Stecker (4) zunächst an das Kabel des Raumtemperaturgeräts QAA 73 und dann an die QAA-Klemme auf dem Bedienfeld anschließen.



 Kabel des Raumtemperaturgeräts QAA 73 mit Hilfe der Kabelklemme (5) am Bedienfeld befestigen.



1 - EINSATZ DES QAA 73

Hinweise zum Einsatz des QAA 73 sind der Betriebsanleitung des QAA 73 zu entnehmen.

2 - 1. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG ENDBENUTZER

Raumfühlereinstellung für die individuellen Bedürfnisse des Endbenutzers

	Taste	Bemerkung	Zeile
1	PROG	Drücken Sie eine der beiden Zeilenwahl-Tasten. - Dadurch gelangen Sie direkt auf die "Programmier-ebene End- benutzer".1. Bedienebene Anzeige : a) <u>Lhurzeit</u> b) <u>1 3:45</u> c) a) <u>6 4 8 12 16 20 24</u> a) Bezeichnung b) Nummer c) Parameterinstellung	1
2	PROG	 Wählen Sie mit den Zeilenwahl-Tasten die entsprechende Zeile an. (rep. b). Die Einstellungsmöglichkeiten sind in Abschn. 4.1 - Seite 9 - Kapitel III - EINSATZ / PARAMETRIERUNG dargestellt. 	1 50
3	- +	 Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Plus- oder Minustaste ein (rep. c). Die Einstellung wird gespeichert, sobald Sie die Programmierebene verlassen oder in eine andere Zeile wechseln. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in Abschn. 4.1 - Seite 9 - Kapitel III - EINSATZ / PARAMETRIERUNG dargestellt. 	
4	î 🔵	Durch Drücken der Info-Taste verlassen Sie die Programmierebene "Endbenutzer".	Dauer- anzeige

3 - 2. BEDIENEBENE : PARAMETRIERUNG HEIZUNGSFACHMANN

Einstellungen zur Konfiguration und Parametrierung des Raumfühlers für den Heizungsfachmann.

	Taste	Bemerkung	Zeile
1	PROG	Drücken Sie eine der beiden Zeilenwahl-Tasten. - Dadurch gelangen Sie direkt auf die "Programmier-ebene End- benutzer".1. Bedienebene Anzeige : Uhurzeit. 13:45	1
2	PROG	Drücken Sie dann beide Zeilenwahl-Tasten während mindestens 3 Sekunden. - Dadurch gelangen Sie auf die "Programmierebene Heizungsfach- mann" 2. Bedienebene Anzeige : - Auto () () - a) - RaumSollAst HK1 b) - 51 0 4 8 12 16 20 24 a) Bezeichnung b) Nummer c) Parameterinstellung	51
3	PROG	 Wählen Sie mit den Zeilenwahl-Tasten die entsprechende Zeile an. (rep. b). Die möglichen Zeilen sind in Abschn. 4.2 - Seite 11 - Kapitel III - EINSATZ / PARAMETRIERUNG dargestellt . 	51 98
4	- +	 Stellen Sie den gewünschten Wert mit der Plus- oder Minustaste ein (rep. c). Die Einstellung wird gespeichert, sobald Sie die Programmierebene verlassen oder in eine andere Zeile wechseln. Die Einstellungsmöglichkeiten sind in Abschn. 4.2 - Seite 11 - Kapitel III - EINSATZ / PARAMETRIERUNG dargestellt. 	
5	ñ	Durch Drücken der Info-Taste verlassen Sie die Programmierebene "Endbenutzer".	Dauer- anzeige

- 8 -

4 - PARAMETERLISTE QAA73 (GESPEICHERT IM QAA73 1 BIS 98)

4.1 - Übersicht der Endbenutzer-Parameter

Zeile	Funktion	Bereich/Anzeige	Einheit	Auflösung	Grund- werte	
	Uhrzeit					
1	Uhrzeit	023:59	hh:mn	1 min	-	
2	Datum (Tag, Monat)	1. Jan 31 Dez	tt.mm	1 Tag	-	
3	Jahr	2000 2094	jjjj	1 Jahr	-	
	Sollwerte					
5	Raumtemperatur-Reduziertsollwert (TRRw)	TRF TRN	°C	0.5	16.0	
6	Raumtemperatur-Frostschutzsollwert (TRF)	4 TRRw	°C	0.5	10.0	
7*	Brauchwassertemperatur-Nennsollwert (TBWw)	TBWR TBWmax	°C	1	60	
	Zeitschaltprogramm HK 1 (Heizkreis 1)					
10	Zeitschaltprogramm HK 1 Wochentag-Vorwahl	MoSo, Woche	Tag	1 Tag	-	
11	Zeitschaltprogramm HK 1 Einschaltzeit 1. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00	
12	Zeitschaltprogramm HK 1 Ausschaltzeit 1. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00	
13	Zeitschaltprogramm HK 1 Einschaltzeit 2. Phase	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
14	Zeitschaltprogramm HK 1 Ausschaltzeit 2. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
15	Zeitschaltprogramm HK 1 Einschaltzeit 3. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
16	Zeitschaltprogramm HK 1 Ausschaltzeit 3. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
	Zeitschaltprogramm HK 2 (Heizkreis 2)					
20*	Zeitschaltprogramm HK 2 Wochentag-Vorwahl	MoSo, Woche	Tag	1 Tag	-	
21*	Zeitschaltprogramm HK 2 Einschaltzeit 1. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00	
22*	Zeitschaltprogramm HK 2 Ausschaltzeit 1. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	22:00	
23*	Zeitschaltprogramm HK 2 Einschaltzeit 2. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
24*	Zeitschaltprogramm HK 2 Ausschaltzeit 2. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
25*	Zeitschaltprogramm HK 2 Einschaltzeit 3. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
26*	Zeitschaltprogramm HK 2 Ausschaltzeit 3. Phase	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
	Zeitschaltprogramm BW (Brauchwasser)					
30	Zeitschaltprogramm BW Wochentag-Vorwahl	MoSo, Woche	Tag	1 Tag	-	
31	Zeitschaltprogramm 3 BW 1. Phase Ein	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	06:00	
32	Zeitschaltprogramm 3 BW 1. Phase Aus	:-24:00	hh:mn	10 min	22:00	
33	Zeitschaltprogramm 3 BW 2. Phase Ein	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
34	Zeitschaltprogramm 3 BW 2. Phase Aus	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
35	Zeitschaltprogramm 3 BW 3. Phase Ein	:-/00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	
36	Zeitschaltprogramm 3 BW 3. Phase Aus	: / 00:00 24:00	hh:mn	10 min	:	

Zeile	Funktion	Bereich/Anzeige	Einheit	Auflösung	Grund- werte
J	Ferien				
40	Ferienbeginn (Tag.Monat):-= inaktiv	1. Jan 31 Dez	tt.mm	1 Tag	:
41	Ferienende (Tag.Monat):-= inaktiv	1. Jan 31 Dez	tt.mm	1 Tag	:
42	Heizkreisbetriebsniveau während Ferien	Frost, Reduziert	-	-	Frost
	Allgemein				
45	STANDARD-Zeitschaltprogramme für HK 1 + 2 und BW (Doppeltastendruck 3 s auf –/+)	Nein, Ja	-	-	Nein
46	Sommer-/Winter-Umschalttemperatur	8 30	°C	0.5	19.0
47	Sprache	Deutsch, Englisch	-	-	Deutsch
50*	Fehleranzeige (Fehlercode und Fehlertext von QAA73.110 oder Kesselregelung)	0 255	-	1	-

* Diese Zeilen werden nur im OpenTherm Modus Plus angezeigt. Zudem müssen die entsprechen-den Funktionen von der Kesselregelung unterstützt werden.

- 10 -

--:-= Schaltpunkt inaktiv

4.2 - Übersicht der Heizungsfachmann-Parameter

Zeile	Funktion	Bereich/Anzeige	Einheit	Auflösung	Grund- werte
	Servicewerte	·	•		
51	Aktueller Raumtemperatur-Sollwert HK1 Nenn-, Reduziert- oder Frostschutz-Sollwert	4 35.0	°C	0.5	-
52*	Aktueller Raumtemperatur-Sollwert HK2 Nenn-, Reduziert- oder Frostschutz-Sollwert	4 35.0	°C	0.5	-
53*	Aussentemperatur gedämpft (wird mit Doppeltastendruck -/+ von 3 s auf Istwert gesetzt)	-50 +50	°C	0.5	-
54*	Aussentemperatur gemischt	-50 +50	°C	0.5	-
55*	Brauchwassertemperatur-Istwert 2	0 127	°C	1	-
56*	Durchflussmenge BW	0 16	l/min	0.5	-
57*	Kesselrücklauftemperatur-Istwert	-40 127	°C	1	-
58*	Abgastemperatur-Istwert	-40 500	°C	1	-
59*	Solar Kollektortemperatur-Istwert	-40 250	°C	1	-
61*	Solar Speichertemperatur-Istwert	-40 127	°C	1	-
62	OpenTherm-Modus	Lite, Plus	-	-	-
63	Aktueller Vorlauftemperatur-Sollwert HK1	0100	°C	1	-
64*	Aktueller Vorlauftemperatur-Sollwert HK2	0100	°C	1	-
	Raumheizung (HK1 und HK2)	·	•		
70	Heizkennlinien-Steilheit HK 1 = HK 1 inaktiv	2.5 40.0	-	0,5	15.0
71	Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung HK1 (TV1min)	8 TV1max	°C	1	8
72	Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung HK1 (TV1max)	TV1min TKmax	°C	1	80
73	Parallelverschiebung Heizkennlinie HK1	-4.5 +4.5	К	0.5	0.0
74*	Gebäudebauweise	Schwer, Leicht	-	-	Leicht
75*	Raumtemperatur-Einfluss (Raumführung)	Kein, Auf HK1, Auf HK2, Auf HK1+ HK2	-	-	Auf HK1
76	Raum-Schaltdifferenz (Ausschaltpunkt) =inaktiv	0.5 4.0	К	0.5	0.5
77	Heizkennlinien-Adaption	Unwirksam, Wirksam	-	-	Unwirk sam
78	Einschaltzeitoptimierung maximale Vorverlegung	0 360	min	10	100
79	Ausschaltzeitoptimierung maximale Vorverlegung	0 360	min	10	30

Zeile	Funktion	Bereich/Anzeige	Einheit	Auflösung	Grund- werte
80*	Heizkennlinien-Steilheit HK 2 = HK 2 inaktiv	2.5 40.0	-	0.5	8.0
81*	Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung HK2 (TV2min)	8 TV2max	°C	1	8
82*	Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung HK2 (TV2max)	TV2min TKmax	°C	1	50
83*	Parallelverschiebung Heizkennlinie HK2	-4.5 +4.5	К	0.5	0.0
	Brauchwasser			•	•
90*	Brauchwassertemperatur-Reduziertsollwert (TBWR)	8 TBWw	°C	1	40
91	Freigabe der Brauchwasserladung	24h/Tag, ZSP ¹⁾ HK -1h, ZSP HK, ZSP BW	-	-	24 h / Tag
92*	Legionellenfunktion	Aus, Ein	-	-	EIN
93*	Brauchwasser-Betriebsartschalter	Ohne Eco, Mit Eco	-	-	Mit Eco
94*	BW-Zirkulationspumpensteuerung	BW-Freigabe BW-Programm Programm 2	-	-	BW- Progra mm
	Allgemein				

	-				
95	Bediensperre	Aus, Ein	-	-	AUS
96*	Uhrzeitmaster	QAA73, Extern	-	-	QAA73
97	Sommerzeitbeginn	1. Jan 31. Dez	tt.mm	1 Tag	25 März
98	Sommerzeitende	1. Jan 31. Dez	tt.mm	1 Tag	25 Okt

* Diese Zeilen werden nur im OpenTherm Modus Plus angezeigt. Zudem müssen die entsprechen den Funktionen von der Kesselregelung unterstützt werden. 1) ZSP = Zeitschaltprogramme

_

 Ŵ
H
 F

_

 n
M
 P
ľ

_

 Ŵ
H
 F





GEMINOX SAS - 16, rue des Ecoles - BP 1 - 29410 SAINT-THEGONNEC (FRANCE) - Internet : http://www.geminox.fr