

DOMINA OASI C 24 E

chaudière murale à gaz, en cuivre,
ballon en acier inox à accumulation rapide,
avec allumage et contrôle de la flamme électronique

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED COMPANY



Appr. nr. B98.05 A - CE 0461 AT 0396

CE

NOTICE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

1. Descriptif.....	4
2. Caracteristiques techniques	5
3. Installation.....	10
4. Principe de fonctionnement	15
5. Allumage et extinction.....	16
6. Replages.....	18
7. Changement de gaz.....	20
8. Entretien et nettoyage	20
9. Recherche de pannes.....	21

1. DESCRIPTIF

1.01 Présentation

La DOMINA OASI C 24 E est une chaudière murale de cheminée avec un ballon d'accumulation sanitaire intégré en acier inoxydable type 316L, d'une capacité totale de 60 litres et d'une puissance nominale de 23.3 kW. Cette chaudière est fabriquée par une usine certifiée ISO 9002.

La DOMINA OASI C 24 E est marquée CE (N° certificat: CE-0461AU0378 Appareil N° B98.05A) pour une conformité à:

- directive Appareils à Gaz 90/396/CEE
- Directive compatibilité électromagnétique 89/336/CEE
- Directive Basse tension 73/23/CEE
- Directive Rendements 92/42/CEE avec un niveau de performance HH.

L'indice de protection électrique de cette chaudière est IP44.

Les principaux composants de cette nouvelle chaudière sont les suivants:

- * Un ballon d'accumulation sanitaire (60 litres) en acier inoxydable type 316L à réchauffage rapide, isolée par une coque de polystyrol (haut pouvoir isolant) réchauffé par un serpentin immergé et protégé contre la corrosion par une anode de magnésium.
Ce ballon est la garantie d'un débit important et constant d'eau chaude: 700 l/heure avec un débit spécifique de 15.0 l/min à $\Delta T=30K$.
- * Un échangeur en cuivre, constitué d'une batterie de 4 tubes avec turbulateurs hélicoïdaux internes relié en série, ailettes externes et traitement anti-corrosion par étamage.
- * Un brûleur multirampes (12) en acier inoxydable type AISI 304.
- * 2 circulateurs 3 vitesses, l'un pour le circuit chauffage et l'autre dédié au réchauffage prioritaire du ballon.
- * Un vase d'expansion chauffage d'une capacité de 6 litres.
- Un vase d'expansion sanitaire d'une capacité de 2 litres
- * une platine électronique unique type PMF03C gérée par microprocesseur assurant l'allumage électronique et le contrôle de flamme ainsi que la régulation chauffage et sanitaire. Cette platine est fabriquée par HONEYWELL.
- * Une vanne gaz modulante type HONEYWELL VK 4105G1070.
- * Un disconnecteur.
- * Différents organes assurant la sécurité et le contrôle du fonctionnement de la chaudière, comme:
 - Thermostat anti-débordement coupant le brûleur en cas de refoulement des fumées, taré à 80°C
 - Thermostat de sécurité de surchauffe taré à 100°C
 - Pressostat détectant le manque d'eau en dessous de 0,8 bar
 - Anti-gommage du circulateur chauffage (après 24H d'inactivité, le circulateur est mis en fonctionnement pendant quelques secondes)
 - Sécurité antigel (Si la température du primaire détectée est inférieure à 5°C, la chaudière est enclenchée jusqu'à obtenir 15°C et le circulateur chauffage est alors maintenu en fonctionnement 6 minutes)
 - Démarrage progressif du brûleur pour un fonctionnement plus souple.
 - Une soupape de sécurité sur le circuit chauffage (tarée à 3 bar)
 - Une soupape de sécurité sur le circuit sanitaire (tarée à 9 bar)
 - un dispositif de réglage de la puissance flamme en phase d'allumage
 - 2 sondes de type CTN (10kW/25°C) assurant le contrôle de la température chauffage et de la température sanitaire.

La chaudière est habillée d'une jaquette monobloc en acier avec revêtement blanc obtenu par peinture anaphorèses et poudre époxy.

la chaudière est systématiquement livrée avec un dossier de montage (Code 1KWMO82A) rigide et bien ajusté facilitant la pose de la chaudière et autorisant le passage des tuyauteries à l'arrière de la chaudière.

1.02 Instructions et dispositions

Le montage, l'installation, la première mise en service et l'entretien de l'appareil doivent être effectués

par un professionnel qualifié conformément aux textes réglementaires et règles de l'art, en vigueur. L'installation de la chaudière doit respecter les prescriptions des normes et des lois en vigueur, notamment en ce qui concerne les dimensions de la pièce où se trouve la chaudière, l'évacuation des fumées, le circuit hydraulique, le circuit du combustible et l'installation électrique. Il faut aussi respecter toutes les prescriptions, les normes, les lois et les dispositions des autorités chargées de la sécurité contre l'incendie et la panique, y compris les dispositions locales.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2.01 Fiche technique

Les chaudières **Domina Oasi C 24 E** sont des générateurs de chaleur pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire et elles sont fabriquées en série pour fonctionner au gaz naturel ou au G.P.L..




Fig. 1

TYPE	Puissance calorifique		Débit calorifique		Débit calorifique sanitaire	Contenance en eau de la chaudière	Contenance en eau sanitaire
	nom.	min.	nom.	min.			
	kW	kW	kW	kW	kW	Litres	Litres
Domina Oasi C 24 E	23,3	9,7	25,8	11,5	23,3	1,5	60

TYPE	Ø Raccordements					Vase d'expansion		Pression max. de service chauffage	Pression max. de service sanitaire
	1	2	3	4	5	Capacité	Pression de gonflage		
	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Litres	bar	bar	bar
Domina Oasi C 24 E	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	8	1	3	9

TYPE	Injecteurs principaux (mm)			Débits gaz aux brûleur principaux de chauffage			Vanne gaz Ø 1/2"
	G20	G25	G31	G20	G25	G31	
	Ø	Ø	Ø	m³/h	m³/h	kg/h	
Domina Oasi C 24 E	12x1,25	12x1,25	12x0,77	2,73	3,17	2,00	Honeywell-VK4105G

TYPE	Pression d'alimentation gaz			Pression gaz au brûleur pour chauffage						Diaphragme gaz			Soupape de sécurité
	G20	G25	G31	G20		G25		G31		G20	G25	G31	
				min.	nom.	min.	nom.	min.	nom.				
	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	mbar	Ø mm	Ø mm	Ø mm	bar
Domina Oasi C24 E	20	25	37	3,2	12,2	4,0	18,6	7,8	35,0	5	5	-	3

TYPE	Débit spécifique Δt 30°C		Pression gaz aux brûleurs pour eau sanitaire			Degré de protection	Poids
	l/min.	l/h.	G20	G25	G31		
			mbar	mbar	mbar		
Domina Oasi C 24 E	15	700	12,2	18,6	35	IP44	51


N.B. - Les pressions du gaz au brûleur et les débits de gaz au cours de la **phase de chauffage installation** indiqués dans le tableau se réfèrent à la **puissance nominale de la chaudière**: si on veut réduire cette puissance (lorsque cela est possible), il faut diminuer la pression du gaz jusqu'à la puissance minimum (cf. diagrammes des Fig. 3 et 4).

Au cours de la phase de production d'eau chaude sanitaire **les pressions gaz au brûleur** doivent par contre correspondre aux valeurs de la puissance maximum indiquées dans le tableau 4 pour les différents gaz. Le contrôle de la pression du gaz doit se faire au débit maximum de sortie sanitaire.

La température maximum de service de l'eau de chauffage de l'installation est de 90°C.

La température maximum de service de la production de l'eau sanitaire est de 65°C, et elle est réglable de 10÷65°C.

2.02 Vue générale et principaux composants



Légende

- 7 Arrivée gaz
- 8 Sortie e.c.s.
- 9 Entrée e.f.s.
- 10 Départ installation
- 11 Retour installation
- 14a Soupape de sécurité 3 bar (chauffage)
- 14b Soupape de sécurité 9 bar (sanitaire)
- 19 Chambre de combustion
- 20 Tiroir brûleur
- 21 Injecteur principal
- 22 Rampe brûleur
- 26 Isolant chambre combustion
- 27 Echangeur
- 28 Collecteur fumées
- 32 Circulateur chauffage
- 34 Sonde chauffage
- 36 Purgeur d'air automatique
- 40 Vase d'expansion sanitaire
- 44 Vanne gaz
- 49 Thermostat de sécurité
- 50 Thermostat limiteur
- 56 Vase expansion
- 63 Réglage température chauffage
- 74 Disconnecteur
- 81 Electrode d'allumage
- 82 Electrode d'ionisation
- 84 1er opérateur vanne gaz
- 85 2ème opérateur vanne gaz
- 97 Anode de magnesium
- 98 Interrupteur ON/OFF/RESET
- 114 Pressostat manque d'eau
- 126 Thermostat fumées
- 130 Circulateur ballon
- 145 Manomètre
- 151 Robinet de vidange ballon
- 157 Réglage température eau sanitaire
- 179 Clapet anti-retour
- 180 Ballon
- 243 Capteur de température ballon

Fig. 2

2.03 Caractéristiques de variabilité de puissance

Il est possible de régler le débit calorifique du foyer et, par conséquent, la puissance calorifique rendue à l'eau de chauffage en agissant uniquement sur le réglage du brûleur principal, au moyen de la carte électronique (Fig. 8). Les diagrammes indiquent la variation de la puissance calorifique rendue à l'eau en fonction de la variation de la pression de fonctionnement du brûleur.

Le fait de pouvoir adapter la puissance de la chaudière aux exigences réelles de chauffage signifie surtout réduire la consommation et donc économiser du combustible. En outre, en variant la puissance (aussi réglementée par les normes), les chaudières maintiennent des valeurs de rendement pratiquement inchangées, ce qui est aussi vrai pour les caractéristiques de combustion.

Diagramme des pressions et des puissances avec G20 gaz naturel




Fig. 3

Diagramme des pressions et des puissances avec du gaz propane G31




Fig. 4

2.04 Caractéristiques du circulateur

La hauteur manométrique et le débit du circulateur sont réglables à l'aide d'un sélecteur de vitesse incorporé au circulateur.

Circulateur WSC-NYL 43-15-C

1-2-3 = Positions du selecteur




Fig. 5

Diagramme des perte de charge de la chaudière




Fig. 6

3. INSTALLATION

3.02 Raccordement à la cheminée

Le tuyau de raccordement à la cheminée ne doit pas avoir un diamètre inférieur à celui de la prise sur l'anti-refouleur. A partir de l'anti-refouleur, il doit y avoir un parcours vertical d'une longueur supérieure à 0,5 m. En ce qui concerne le calcul des dimensions et la mise en place des cheminées et du tuyau de raccordement avec la cheminée, il faut respecter les normes en vigueur.

3.02 Dossieret de montage

ATTENTION
Il faut impérativement respecter le sens de montage flèche vers la gauche




Fig. 7

Légende


- 1 Arrivée gaz 1/2"
- 2 Départ installation chauffage 3/4"
- 3 Retour installation chauffage 3/4"
- 4 Sortie e.c.s. 1/2"
- 5 Entrée eau froide sanitaire 1/2"

Disconnecteur

Le disconnecteur sera monté sur les 2 prises disponibles sortant entre les robinets repère 3 et 4 du dossieret

1	2	3	4	5
↓	↓	↑	↓	↑

Distances minimum



Attention:

- Ne jamais obstruer les arrivées d'air et ventilation dans le local où la chaudière est installée
- Le raccordement de cheminée doit pouvoir être démonté pour procéder au remplacement du vase d'expansion.
- L'accès à l'avant de la chaudière est indispensable pour l'entretien éventuel.

Si la chaudière est installée dans un salon de coiffure, l'apport d'air ne doit pas provenir d'endroits où les sprays et les laques sont utilisées. Outre l'effet explosif de ces produits, ils peuvent entraîner la formation de composés acides qui attaquent et corrodent les métaux.

3.03 Raccordements installation hydraulique chauffage et sanitaire

Effectuer les raccordements hydrauliques indiqués figure 7. La sortie de la soupape de sécurité doit être raccordée à un entonnoir, pour éviter que l'eau ne coule par terre, dans le cas d'un excès de pression dans le circuit hydraulique de chauffage. Pour permettre un bon fonctionnement de l'installation, il faut veiller à ce que le débit minimum d'irrigation de la chaudière soit suffisant (600l/h à 23 kW). Dans le cas contraire, positionner une soupape différentielle ou un by-pass sur l'installation. L'écart de température entre le départ et le retour ne doit pas excéder 20 K. Il est conseillé de régler la température départ chauffage à une valeur de 50°C minimum.

3.04 Remplissage circuit de chauffage

Afin d'éviter les retours de l'eau de chauffage dans le réseau d'eau potable, la fonction disconnexion (norme NFP 43011) au dispositif de remplissage de la chaudière est incorporée dans le dossier.

ATTENTION: La commande du dispositif de décharge du disconnecteur est à sécurité positive, aussi l'orifice de décharge 3/8" doit être connecté (sans obturer même partiellement les deux prises d'air) à un tube relié vers l'évacuation des eaux usées, sans point haut par rapport aux deux prises d'air de l'appareil.

Remplissage normal du circuit de chauffage de la chaudière: Ouvrir les deux robinets de remplissage en amont et en aval du disconnecteur, puis lorsque la pression est atteinte (entre 1 et 2 bar) refermer soigneusement ces deux robinets.

N.B. : La pression du circuit chauffage doit être au minimum comprise entre 1,2 et 1,5. Dans le cas contraire, le pressostat manque d'eau empêche le démarrage de l'appareil.

Disconnecteur de type CB

Conditions réglementaires d'utilisation:

- 1) Ce disconnecteur CB certifié NF Antipollution, est destiné, dans les limites définies par l'autorité sanitaire, à la protection des réseaux d'eau potable contre les retours de fluides pollués provenant des circuits de chauffage ne mettant en oeuvre que des produits ayant reçu un avis favorable d'utilisation par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France. Il équipe tous les dispositifs de remplissage en eau de chauffage des chaudières à une ou deux fonctions (Chauffage seul ou avec production d'eau chaude sanitaire) d'une puissance maximale égale à 70 kW avec température limitée à 110°C.
- 2) Cet appareil doit obligatoirement être associé à deux dispositifs d'isolement, l'un situé près de son amont, l'autre près de son aval.

Caractéristique techniques:

- Raccordement amont: Entrée Mâle 1/4" gaz.
- Raccordement aval: Sortie Mâle 1/4" gaz.
- Raccordement de décharge: Sortie Mâle G 3/8".
- Pression de fonctionnement: ISO PN 10 (toutes pressions de 0 à 10 bar).
- Fonctionnement en position horizontale.
- Température maximum de service: 70°C.

Règle de pose/fonctionnement:

- Cet appareil fonctionne sans modification, ni réglage et l'accès aux pièces internes est interdit.
- La commande du dispositif de décharge est à sécurité positive, aussi l'orifice de décharge doit être connecté (sans obturer même partiellement les deux prises d'air) à un tube relié vers l'évacuation des eaux usées, sans point haut par rapport aux deux prises d'air de l'appareil.
- Le tube relié à l'orifice de décharge doit obligatoirement permettre l'évacuation d'un débit équivalent à 20 litres par minute.
- Avant la mise sous pression et l'utilisation de l'appareil pour le premier remplissage d'un circuit de chauffage, il est nécessaire de s'assurer de la propreté des conduites d'eau en amont et d'effectuer un rinçage de ces dernières.

- Il est recommandé à l'utilisateur de manoeuvrer une fois par mois les deux robinets d'isolement de l'appareil (remplissage) afin de mettre ce dernier sous pression quelques instants pour le faire débiter.

3.05 Raccordement du gaz

Le raccordement gaz se fait au moyen d'un tuyau rigide, en intercalant un robinet gaz. Le débit du compteur de gaz doit être suffisant pour qu'il soit possible d'utiliser en même temps tous les appareils qui y sont branchés. Effectuer le raccordement du gaz de la chaudière, selon les normes en vigueur. **Le diamètre du tuyau de gaz, qui sort de la chaudière, n'a aucune importance pour le choix du diamètre du tuyau entre l'appareil et le compteur; ce dernier doit être choisi en fonction de sa longueur et des pertes de charge.**

3.06 Racordement

La chaudière doit être alimenté par du 230 Volts-50 Hz, en intercalant des fusibles de 3A max. entre la chaudière et le secteur, ainsi qu'un interrupteur bipolaire avec une ouverture entre les contacts d'au moins 3 mm. Il est important de toujours prévoir une mise à la terre efficace. Il y a 3 fils pour le raccordement de la chaudière sur le secteur (230 volts - 50 Hz) et 2 bornes pour le branchement du thermostat TA, s'il y en a un. Pour effectuer le raccordement, il faut dévisser la vis qui fixe le support des bornes et brancher les fils, en respectant la position des bornes. Il ne faut pas oublier que, entre les contacts du thermostat, il y a une tension de 24 Volts. Au moment d'effectuer la connexion électrique de la chaudière à un installation électrique avec une phase et un câble neutre, il faut **RESPECTER LES POLARITES (LIGNE: câble marron / NEUTRE: câble bleu / TERRE: câble jaune-vert).**

Note: S'il faut remplacer le câble électrique d'alimentation, on ne doit se servir que d'un câble «HAR H05 VV-F» 3x0,75 mm² avec un diamètre extérieur de 8 mm au maximum.




Fig. 8

JP01 enclenché = Temps d'attente non actif
JP01 non enclenché = Temps d'attente actif
JP02:
Shunt enclenché pour fonctionnement au gaz naturel
Shunt enclenché pour fonctionnement au propane

Régulation potentiomètres	
P1	= Réglage température chauffage
P2	= Réglage température eau chaude sanitaire
P3	= Réglage puissance chauffage
P4	= Réglage pression gaz en allumage
P5	= Taré en usine - Ne pas modifier

Sonde	temp.	Ohm
NTC (34) (155)	10 °C	20 kOhm
	25 °C	10 kOhm
	60 °C	2,5 kOhm
	80 °C	1,25 kOhm

Schéma électrique

ATTENTION
LE THERMOSTAT DOIT
AVOIR DES CONTACTS SECS.
LE FAIT DE BRANCHER 230 V
AUX BORNES
DU THERMOSTAT D'AMBIANCE
ENDOMMAGE LA CARTE
ELECTRONIQUE
DE FACON IRREMEDIALE.




Fig. 9

Légende

- | | | | |
|-----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|
| 32 | Circulateur chauffage | 98 | Commutateur OFF/ON/RESET |
| 34 | Sonde de température chauffage | 114 | Pressostat eau |
| 44 | Vanne gaz | 126 | Thermostato fumées |
| 49 | Thermostat de sécurité | 130 | Circulateur ballon |
| 50 | Thermostat de limite chauffage | 243 | Captreur de température ballon |
| 72 | Thermostat d'ambiance | | |
| 81 | Electrode d'allumage | | |
| 82 | Electrode d'ionisation | | |

Note - Si on branche un thermostat avec un programme quotidien ou hebdomadaire, ou bien une minuterie, il faut éviter de prendre l'alimentation de ces dispositifs sur leur contacts d'interruption. Leur alimentation doit être effectuée au moyen d'une connexion directe au secteur ou à une pile, selon le type de dispositif.

Cet appareil peut aussi marcher sans thermostat d'ambiance, mais il vaut mieux en installer un pour les raisons suivantes:

1. Plus grand confort dans la pièce à chauffer, dû à la facilité de régulation de la température.
2. Plus grande économie d'énergie.

3.07 Vérifications

Remplir l'installation comme cela a été indiqué plus haut et vérifier l'étanchéité des circuits eau sanitaire et eau chaudière. Pour vérifier l'étanchéité du circuit du gaz, il faut procéder avec précaution en utilisant une solution d'eau savonneuse. Vérifier aussi si le branchement de l'installation électrique est bien fait.

3.08 Installation du thermostat d'ambiance éventuel (72) (Fig. 9)

Pour brancher le thermostat électriquement, il faut:

Retirer le shunt du domino 72 et brancher le thermostat (72) comme cela est indiqué sur la figure 9.

4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La chaudière est prévue pour fonctionner avec deux types de gaz combustibles: le méthane ou le propane (G.P.L.), à choisir au moment de la demande et à transformer au moment de l'installation. Elle fonctionne avec des systèmes à l'avant-garde sur le plan technologique, car elle utilise des dispositifs électroniques pour le réglage, la sécurité et le contrôle.




Fig. 10

LED	1 2 3 4 5	POS.	DESCRIPTION		
1		A	Signalisation brûleur allumé	A	Conmutateur OFF/ON/RESET
2		B	Signalisation mise en sécurité	B	Réglage température chauffage
3		C	Demande sanitaire	C	Réglage température eau sanitaire
4		D	Attente pour fonctionnement chauffage (LED clignotante)	D	Manomètre
			Demande chauffage (LED fixe)		
5			Pression installation insuffisante (LED clignotante)		
			Alimentation électrique (LED fixe)		

“HIVER” () (fig. 10)

Lorsque le thermostat d'ambiance demande de la chaleur, le circulateur et le brûleur se mettent en marche. A travers le système électronique à modulation de flamme, la puissance de la chaudière est dosée progressivement jusqu'à ce qu'elle atteigne la valeur de la température de sortie préétablie. Si la puissance nécessaire à l'installation de chauffage est inférieure à la puissance minimum de la chaudière, quand la température de sortie dépasse la valeur préétablie, le brûleur s'éteint et le système électronique n'autorise sa remise en marche que 2 minutes plus tard. Quand la température sélectionnée est atteinte sur le thermostat d'ambiance, le brûleur s'éteint et le circulateur continue à marcher pendant 5 minutes pour permettre une meilleure répartition de la chaleur dans le circuit.

Si on fait couler de l'eau chaude sanitaire, pendant la phase de chauffage, le circuit électrique qui correspond au chauffage se bloque automatiquement et celui qui se rapporte à la production d'eau chaude sanitaire se déclenche. Pendant toute cette phase, le circulateur de l'installation de chauffage s'arrête et la chaudière fournit de l'eau à la valeur de température préétablie. C'est grâce à la modulation de flamme que la chaudière maintient l'eau sanitaire à une température constante.

“ETE” () (fig. 10)

Lorsque le commutateur est dans cette position, on a uniquement la production d'eau chaude sanitaire, comme cela a été indiqué ci-dessus.

5. ALLUMAGE ET EXTINCTION

5.01 Contrôles à effectuer à la première mise en service

Au moment de la première mise en service de la chaudière, il est nécessaire de contrôler:

- que les vannes d'arrêt entre la chaudière et les circuits de chauffage sont ouverts;
- que tout le circuit est bien rempli d'eau et purgé;
- qu'il n'y a pas de fuites de gaz ou d'eau dans les circuits eau ou dans la chaudière;
- que la connexion électrique est correcte et que le fil de terre est branché à une installation de mise à la terre efficace;
- qu'il n'y a pas de liquides ou de matériaux inflammables à proximité immédiate de la chaudière;
- que la valeur de pression et le débit de gaz pour le chauffage sont conformes à ce qui est prescrit.

5.02 Allumage de la chaudière

- Ouvrir le robinet du gaz en amont de la chaudière.
- Purger l'air qui se trouve dans le tuyau en amont de la vanne gaz.
- Fermer l'interrupteur éventuel.
- Faire tourner le commutateur (A - Fig. 10) pour le mettre sur ON.
- A ce moment-là, il est possible de décider comment faire fonctionner la chaudière, soit pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire, soit pour la production d'eau sanitaire uniquement. Si l'on choisit la première solution: chauffage + eau chaude sanitaire, il faut mettre le bouton B (Fig. 10) en position Hiver à un endroit qui correspond à plus de 50°C et celui du thermostat, s'il y en a un, sur la valeur de température voulue. A ce moment-là, le brûleur s'allume et la chaudière commence à marcher automatiquement, car elle est contrôlée par les dispositifs de réglage et de sécurité.

Si l'on choisit la deuxième solution: eau chaude sanitaire uniquement, il faut mettre le bouton B (Fig. 10) en position Eté.

Note - Une fois les manoeuvres d'allumage effectuées correctement, si les brûleurs ne s'allument pas et si la lampe témoin de blocage s'allume, il faut attendre 15 secondes environ, puis faire tourner le bouton A (Fig. 10) pour le mettre en position **RESET** (remise en marche) et le relâcher. La carte électronique répétera le cycle d'allumage. Si, au bout de la deuxième tentative, si les brûleurs ne s'allument toujours

pas, il faut se reporter au paragraphe intitulé «Recherche des pannes».

Note - Si la chaudière reste sans courant électrique, alors qu'elle est en fonctionnement, les brûleurs s'éteignent et se rallument automatiquement, lorsque le courant revient.

5.03 Extinction

Fermer le robinet du gaz en amont de la chaudière et couper le courant qui arrive à l'appareil.

Avertissement - Pour des arrêts prolongés en hiver, afin d'éviter tous risques de dégâts dus au gel, il vaut mieux vider toute l'eau de la chaudière, l'eau sanitaire et celle du circuit de chauffage; ou bien ne vider que l'eau sanitaire et mettre de l'antigel dans le circuit de chauffage.

5.04 Vérifications et contrôles après le premier allumage

Vérifier l'étanchéité du circuit du combustible et des circuits d'eau.

Vérifier si la chaudière s'allume bien, en effectuant des essais d'allumage ou d'extinction, au moyen du potentiomètre de réglage.

Contrôler l'état du tuyau air-fumées pendant le fonctionnement de la chaudière.

Vérifier que la consommation du combustible indiquée sur le compteur correspond à celle qui est indiquée dans le tableau 3.

Contrôler que la circulation de l'eau, entre la chaudière et les installations se fait correctement.

Contrôler que, dans la phase «Hiver», au moment de l'ouverture d'un robinet d'eau chaude, le circulateur s'arrête et que la production d'eau sanitaire est régulière.

Contrôler que, dans la phase «Eté», le brûleur s'allume et s'éteint correctement au moment de l'ouverture et de la fermeture d'un robinet d'eau chaude sanitaire.

Contrôler que le débit d'eau sanitaire est correct, avec le Δt indiqué dans le tableau: ne pas se baser sur des relevés effectués avec des méthodes empiriques. Le relevé doit se faire avec des instruments prévus à cet effet et à un endroit qui soit le plus proche possible de la chaudière, en tenant aussi compte du fait qu'il y a une déperdition de chaleur dans les tuyauteries.

Vérifier que la vanne gaz module correctement aussi bien pendant la phase de chauffage que pendant celle de production de l'eau sanitaire.

5.05 Vérification et contrôle de l'évacuation des produits de la combustion

La chaudière est équipée d'un dispositif de contrôle de débordement des produits de combustion (THERMOSTAT FUMÉES) qui arrête l'arrivée du gaz lorsque la cheminée ne fonctionne pas correctement. Le dispositif de sécurité est constitué par un interrupteur thermique placé en série dans le circuit thermocouple. Lorsque la température s'élève, lors d'une défaillance d'évacuation des fumées, l'interrupteur thermique ouvre le circuit du thermocouple et met la chaudière en sécurité totale. Le réarmement de l'interrupteur est automatique mais la remise en route de la chaudière doit se faire manuellement, suivant les instructions d'allumage. Ce dispositif est fixé sur le bord intérieur du coupe-tirage.

En cas de remplacement du THERMOSTAT FUMÉES n'utiliser que des composants d'origine et s'assurer que les branchements électriques soient bien exécutés et, en tous cas, ne jamais supprimer le THERMOSTAT FUMÉES du circuit électrique. En cas d'interventions fréquentes éteindre la chaudière et appeler le S.A.V.

pour remédier au défaut d'évacuation.

AVERTISSEMENT:

- Le dispositif de contrôle des produits de combustion ne doit pas être mis hors service.
- L'intervention intempestive sur ce dispositif peut avoir des conséquences graves. Les éviter.

6. REGLAGES

6.01 Réglage de la pression et du débit au brûleur principal

Cet appareil, qui est de type à modulation de la flamme, possède deux valeurs de pression fixes: la valeur minimum et la valeur maximum, qui doivent être conformes à ce qui est indiqué sur le tableau, pour chaque type de gaz.

Note - Etant donné que les opérations de réglage suivantes sont particulièrement délicates, elles sont réservées à du personnel qualifié et agréé par FERROLI FRANCE.

6.02 Réglage de la pression minimum et maximum

Raccorder un manomètre sur la prise de pression "OUT" - Repère **B** -
 Débrancher le tube translucide de compensation de pression - Repère **F** -
 Retirer le bouchon aluminium de protection - Repère **C** -
 Régler le thermostat chauffage (potentiomètre) au maximum

Pression MINI

Régler le potentiomètre P3, situé sur la carte électronique au minimum "Signe"

Régler la pression **MINI** avec la vis - Repère **D** -

- Pour diminuer, **sens** des aiguilles d'une montre.
- Pour augmenter **sens inverse** des aiguilles d'une montre.

Pression MAXI

Mettre un shunt sur **X5**, (Cosse Faston femelle 6,35), la chaudière fonctionne alors à pleine puissance sans modulation.

Régler le potentiomètre P3, au maximum "Signe +"

Régler la pression **MAXI** avec la vis - Repère **E** -

- Pour diminuer, **sens inverse** des aiguilles d'une montre.
- Pour augmenter **sens** des aiguilles d'une montre.

Retirer le shunt sur **X5**.

Rebrancher le tube translucide de compensation - Repère **F** -

Remettre en place le bouchon aluminium de protection - Repère **C**.

Légende

- A** = Prise de pression amont
- B** = Prise de pression aval
- C** = Bouchon de protection
- D** = Vis de réglage pression MINI
- E** = Vis de réglage pression MAXI
- F** = Tube de compensation de pression









Fig. 11

6.03 Dispositifs de réglage (Fig. 12)



- P1 = Réglage température chauffage
- P2 = Réglage température eau chaude sanitaire
- P3 = Réglage puissance chauffage
- P4 = Réglage pression gaz en allumage
- P5 = Pre-réglé en usine

Fig. 12



6.04 Réglage de la puissance maximum de l'installation (Fig. 12)

Ce réglage ne peut être effectué électroniquement qu'au moyen de la vis de réglage "P3", en partant avec une température de l'installation inférieure à la température maximum du thermostat de réglage (température installation de $50 \div 60^{\circ}\text{C}$). Brancher un manomètre sur la prise de pression aval de la vanne gaz; faire tourner la vis de réglage de la température sur la valeur maximum, puis régler la pression à la valeur voulue, en se servant du diagramme (Fig. 3 et 4).

Une fois cette opération terminée, allumer et éteindre le brûleur 2 ou 3 fois en se servant du thermostat; autrement un autre réglage est nécessaire, jusqu'à ce que la pression reste stable sur cette valeur. Quand le brûleur s'allume pour un contrôle de la pression d'étalonnage, il faut tourner le bouton du thermostat de réglage sur la valeur maximum, autrement on commet des erreurs.

6.05 Réglage de la température de chauffage

Le réglage de la température de l'eau de chauffage s'effectue en faisant tourner le bouton prévu à cet effet (Fig. 10 - détail . 2). En faisant tourner le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre, on fait augmenter la température de l'eau de chauffage, alors que dans le sens contraire on la fait diminuer. La température peut varier d'un minimum de 30° à un maximum de 85° .

De toute façon, il vaut mieux ne pas faire marcher la chaudière en dessous de 45° .

6.06 Réglage de la température de la pièce (avec thermostat d'ambiance)

Le réglage de la température de chauffage se fait en mettant le bouton du thermostat sur les degrés voulus. Automatiquement, le thermostat commande la chaudière, en coupant le courant électrique, en fonction des exigences de la pièce.

6.07 Réglage du Δt de chauffage avec variation de débit-hauteur manométrique du circulateur

L'écart thermique Δt (différence de température de l'eau de chauffage entre le départ et le retour de l'installation) doit être inférieur à 20°K et il s'obtient en faisant varier le débit et la hauteur manométrique du circulateur grâce au variateur (ou à l'interrupteur) à plusieurs vitesses. Ne pas oublier que si la vitesse du circulateur augmente, il y a une diminution de Δt et réciproquement.

6.08 Réglage de la pression de l'installation

Le réglage de la pression de l'eau du circuit de chauffage, relevée sur le manomètre du tableau de commande, doit être fait comme cela est indiqué dans le paragraphe qui s'y rapporte.

N.B. - Avant de faire appel au service technique après-vente, pour éviter des frais inutiles, il vaut mieux vérifier que l'arrêt éventuel de la chaudière n'est pas dû à une panne de courant ou de gaz.

7. CHANGEMENT DE GAZ

Les opérations de réglage et de transformation suivantes sont strictement réservées à du personnel agréé. FERROLI décline toute responsabilité dans le cas de dommages à des biens ou à des personnes dus à l'intervention de personnes non autorisées sur l'appareil. S'il faut utiliser l'appareil avec un gaz différent, il faut effectuer les transformations suivantes:

Pour passer du gaz naturel au gaz propane (G.P.L.), il faut changer les injecteurs principaux et, par conséquent, régler les pressions minimum et maximum sur la vanne gaz (cf. paragraphe correspondant) et retirer le diaphragme. Il faut de plus déplacer le shunt JP02 en fonction du tableau page 12.

Note: les diamètres des injecteurs et les pressions au brûleur principal sont reportés dans les tableaux 3 et 4.

Pour passer du propane au gaz naturel, il faut changer les injecteurs principaux et, par conséquent, régler les pressions minim et maxi sur la vanne gaz. Ne pas oublier également de placer le diaphragme dans ce cas de transformation.

Note: Après avoir transformé la chaudière, du gaz naturel au gaz propane, il faut coller l'étiquette orange (propane) ou bleue (gaz naturel) qui se trouve dans le kit de transformation à côté de la plaque signalétique de l'appareil.

8. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Les opérations suivantes sont strictement réservées à du personnel agréé.

8.01 Contrôle périodique de la chaudière

Il est conseillé de faire effectuer les contrôles suivants sur l'appareil au moins une fois par an:

La pression de l'eau de l'installation à froid doit être de 1 bar minimum; si ce n'est pas le cas, il faut la ramener à cette valeur.

Les dispositifs de commande et de sécurité (vanne gaz, thermostats, etc.) doivent fonctionner correctement. Le brûleur et l'échangeur doivent être propres. Pour les nettoyer, il vaut mieux utiliser des brosses souples ou de l'air comprimé pour ne pas les abîmer; il ne faut pas utiliser de produits chimiques.

Le vase d'expansion doit être en pression.

Les installations gaz et eau doivent être étanches.

le circuit ventouse doit être étanche et propre.

Les électrodes doivent être propres, sans incrustation et correctement positionnées. Le débit du gaz et la pression doivent correspondre à ce qui est indiqué dans les tableaux.

La pompe de circulation ne doit pas être bloquée.

8.02 Nettoyage de la chaudière et du brûleur

Il est préconisé d'effectuer un entretien annuel.

Le corps de la chaudière et le brûleur ne doivent pas être nettoyés avec des produits chimiques ou des brosses en acier. Il faut faire particulièrement attention à toutes les pièces qui garantissent l'étanchéité de la chambre étanche (joints, garnitures, etc.). Ceci pour éviter des fuites d'air qui, en provoquant une chute de la pression à l'intérieur de la chambre en question, risqueraient de faire déclencher le pressosta différentiel, ce qui bloquerait la chaudière. il faut aussi faire particulièrement attention, une fois que toutes les opérations ont été exécutées, à bien contrôler et effectuer toutes les phases d'allumage et de fonctionnement des thermostats, de la vanne gaz et de la pompe de circulation.

Une fois que ces contrôles sont terminés, il faut vérifier qu'il n'y a pas de fuites de gaz.

9. RECHERCHE DE PANNES

N.B.: Avant de faire appel au service après-vente, pour éviter des frais inutiles, il faut vérifier si l'arrêt de la chaudière n'est pas dû à une panne de courant et de gaz.

INCONVENIENTS EVENTUELS

CAUSES et REMEDES

Chaudière en sécurité

Au bout de quelques tentatives d'allumage, l'unité électronique continue à mettre en sécurité la chaudière
Contrôler que l'arrivée du gaz à la chaudière est régulière et que les tuyaux ne contiennent pas de poches d'air.
Contrôler que les électrodes sont positionnées correctement et sans incrustations.
Vérifier le thermostat de surchauffe 100°C

Le brûleur ne s'allume pas

Absence de courant
Attendre que le courant revienne
Injecteurs bouchés
Nettoyer soigneusement les injecteurs
Vanne gaz défectueuse
Remplacer la vanne

Pas d'étincelle entre les électrodes

En phase d'allumage, il n'y a pas d'étincelle entre les électrodes.
Contrôler que la chaudière est bien branchée sur le secteur et que la mise à la terre est correcte
Contrôler la vanne gaz
Contrôler le thermostat de sécurité
Contrôler que les électrodes sont positionnées correctement et sans incrustations
Vérifier que le thermostat de régulation n'est pas réglé trop bas
Contrôler l'alimentation électrique
Contrôler l'unité électronique
Vérifier qu'il n'y a pas d'inversion entre Phase et Neutre

Explosions dans le brûleur principal

Manque de gaz
Contrôler la pression du gaz au brûleur principal
Chaudière sale
Contrôler et nettoyer le corps de la chaudière Brûleur sale
Contrôler et nettoyer le brûleur
Régler l'électrode d'allumage

La température n'augmente pas quand la chaudière fonctionne

Régulation erronée de la flamme
Contrôler que la consommation de gaz est régulière
Chaudière sale
Contrôler et nettoyer le corps chaudière
Chaudière insuffisante
Contrôler que la chaudière est bien proportionnée par rapport aux exigences de l'installation de chauffage

Condensation dans la chaudière

Réglage erroné du thermostat
Régler le thermostat sur une température plus élevée
Consommation gaz insuffisante
Contrôler que la consommation de gaz est conforme et régler la pression, si nécessaire

La chaudière se salit facilement

Réglage erroné de la flamme
Contrôler que la flamme du brûleur principal est bien réglée et que la consommation de gaz est proportionnée à la puissance de la chaudière

Radiateurs froids en Hiver

Commutateur en position Eté
Le mettre en position Hiver
Thermostat réglé sur une valeur trop basse ou défectueux
Mettre le bouton sur une température plus élevée, vérifier les piles, remplacer le thermostat si nécessaire
Le circulateur ne tourne pas parce qu'il est bloqué
Débloquer le circulateur en enlevant le bouchon et faire tourner l'arbre avec un tournevis
Le circulateur ne tourne pas
Contrôler ou remplacer le condensateur ou le circulateur

Radiateurs chauds en Eté

Commutateur en position Hiver
Le mettre en position Eté
Clapet anti-retour défectueux

Pas d'eau chaude

Débit eau trop bas
Augmenter le débit de l'eau (minimum 2,5 litres/minute)
Echangeur bouché
Demander l'intervention d'un technicien du service après-vente, pour le nettoyage sur place de l'échangeur ou pour son remplacement

Certificat de garantie

DUREE DE LA GARANTIE

Le fabricant garantit les appareils vendus contre tout défaut de fabrication et de fonctionnement pour une durée de 2 ans à compter de la date de mise en service par un SAV agréé ou à compter de la facture à l'utilisateur à défaut de mise en service dans les trois mois suivant la facturation.

La garantie fabricant porte uniquement sur le remplacement de la pièce reconnue défectueuse par le fabricant ou un de ses services agréés.

EXCLUSIONS

Sont exclus de la garantie:

- les frais de main d'œuvre et déplacement, d'emballage ou de port,
- tous dommages et intérêts notamment pour privation de jouissance,
- les pièces d'usure.

Toutes les conséquences dues:

- à une installation non conforme aux règles de l'art et à la notice d'installation du fabricant,
- à l'absence ou défaut d'entretien régulier par une entreprise agréée par le fabricant,
- à la non observation des instructions du fabricant décrites dans la notice d'utilisation,
- à un défaut en alimentation en gaz, eau ou électricité,
- aux corrosions causées par la condensation ou l'agressivité de l'eau,
- au gel, courants parasites et/ou effets nuisibles des conditions atmosphériques, à l'entartrage de l'appareil,
- aux interventions opérées sur l'appareil par une personne incompétente ou non autorisée par le fabricant,
- aux cas de force majeure indépendants de volonté et du contrôle du fabricant.

CONDITIONS DE GARANTIE

La fiche de mise en service et le certificat de garantie doivent être dûment complétés par l'utilisateur, l'installateur, le SAV ayant effectué la mise en route.

Les étiquettes autocollantes d'identification code barre doivent être apposées aux emplacements prévus. Le SAV agréé doit envoyer au fabricant la fiche de mise en service ainsi complétée.

La présente garantie s'ajoute et ne préjuge pas des droits de l'acheteur prévus dans la directive 99/44/CE et l'article 1641 du code civil.

COMPLETER PAR L'UTILIZATEUR

UTILIZATEUR

A

Prénom _____

Nom _____

Adresse _____ N° _____

C.P. _____ Ville _____

Signature: _____

COMPLETER PAR LE S.A.V.

DATE DE LIVRAISON _____ / _____ / _____

DATE DE LA PREMIERE
MISE EN SERVICE _____ / _____ / _____

B

S.A.V. (cachet de la société)

*Coller l'étiquette d'identification
code barre*



FERROLI FRANCE

12, Avenue Condorcet
Techniparc - Z.A.C. de la Noue Rousseau
91240 Saint Michel sur Orge
Tel. 01 69 46 56 46 Fax 01 69 46 19 17